

# 快速入門

商用桌上型電腦

文件編號:312942-AB2

#### 2004年5月

請在您完成*《快速設定》*指南中的詳述步驟之後,再使用此指南。它將協助您設定原廠提供的軟體。萬一您在初始啟動程序期間遇到問題的話,本指南亦提供基本疑難排解資訊。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 此處所含資訊如有更改,恕不另行通知。

Microsoft、MS-DOS、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的商標。

Adobe、Acrobat 和 Acrobat Reader 均爲 Adobe Systems Incorporated 的商標或註冊商標。

HP產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的擔保。HP不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

本文件包含的專屬資訊受到著作權法所保護。未經 Hewlett-Packard Company 書面同意,不得複印、複製本文件的任何部份,或將本文件的任何部份翻譯成其他語言。



**警告事項:**這種方式的文字表示如果不依照所指示的方法來操作,可能 會導致人身傷害或喪失生命。



**注意事項**:這種方式的文字表示如果不依照所指示的方法來操作,可能 會導致設備損壞或資訊遺失。

#### 快速入門

商用桌上型電腦

第二版(2004年5月) 第一版(2003年2月)

文件編號:312942-AB2

# 目錄

#### 快速入門

安裝與自訂軟體	1
安裝作業系統	1
Microsoft 安全性更新	1
協助工具	3
安裝或升級裝置驅動程式	
自訂顯示器顯示設定	4
保護軟體	5
還原軟體	5
關閉電腦	5
尋找更多的資訊	6
找出法規資訊	
使用說明文件庫光碟	
撥技術支援電話之前	
好用的提示	9
基本疑難排解	
解決一般問題	
解決硬體安裝問題	
診斷指示燈與警示聲的解譯	
訂購快速凝難排解指南 10	

# 快速入門

#### 安裝與自訂軟體



**注意事項:**在作業系統順利安裝之前,請勿新增選購的硬體或其他廠商 裝置到電腦上。這樣做會造成錯誤並會使作業系統無法正確安裝。

#### 安裝作業系統

第一次開啓電腦時,作業系統會自動安裝。安裝過程需要大約 5到10分鐘,視安裝的作業系統而定。請仔細閱讀並依照螢幕 上的指示進行,以完成安裝。



注意事項:一旦開始自動安裝,就必須等到所有程序完成後,才可關閉電腦。若在進行安裝程序時關機,可能會導致驅動電腦的軟體受損或使 其無法正確的安裝。

如果您的電腦沒有隨附 Microsoft 作業系統,則此說明文件的某些部分將不適用。有關完整的作業系統安裝與組態指示,請參閱隨電腦提供的作業系統說明文件。其他資訊可在您安裝好作業系統之後的線上說明中取得。

#### Microsoft 安全性更新

本系統在從 HP 原廠出貨時,就已預載了在系統開發當時所能取得的 Microsoft 重大更新,以方便您進行安裝。HP 與 Microsoft 強烈建議您安裝系統上預載的 Microsoft 安全性更新,然後連線到 Microsoft Windows Update 網站取得您作業系統使用的其他重大 Microsoft 安全性更新。

#### 安裝系統預載的 Microsoft 重大更新

在連線到網際網路之前,請先安裝系統上預載的重大更新。

- 1. 接一下 「開始」 > 「所有程式」 > 「軟體設定 (Software Setup)」接著會顯示 「歡迎 (Welcome)」畫面。
- 2. 在「歡迎 (Welcome)」畫面中,按一下**「下一步」**。 確定已選取 **「Microsoft Windows XP Service Pack 1 Hotfixes」**。
- 3. 按一下**「下一步」**以繼續安裝程序。 顯示進度資訊的狀態列會顯示安裝進度。
- 4. 在「設定完成 (Setup Complete)」視窗中,按一下 「完成」 以重新開機。
- 5. 電腦重新開機之後,請繼續依照 「從 Microsoft Windows Update 網站下載更新」一節的步驟,確保系統上已安裝所有最新的更新。

#### 從 Microsoft Windows Update 網站下載更新

- 1. 若要設定您的網際網路連線,請按一下「開始」> 「Internet Explorer」,並遵循畫面顯示的指示。
- 2. 建立網際網路連線之後,按一下「開始」按鈕。
- 3. 選取「所有程式」功能表。 按一下功能表上方的「Windows Update」連結。 您會被直接引導到 Microsoft Windows Update 網站。 此時可能會顯示一或多個快顯視窗,要求您從 www.microsoft.com 安裝程式。
- 4. 按一下 **『是』**以從 www.microsoft.com 安裝程式。
- 5. 顯示 「掃瞄更新檔項目」連結時,按一下此連結。 掃瞄過後,按一下顯示在「選取要安裝的更新檔」標題之 下的 「重大更新和 Service Pack」來進行安裝。 接著會顯示一份所有更新預設都是選取的狀態的更新清單。 建議您安裝這份清單列出的所有更新。

- 6. 按一下「檢視並安裝更新檔」連結。
- 7. 按一下**「立即安裝」**按鈕。這樣就會開始下載更新並自動 安裝更新。

更新安裝完成後,Windows XP 會提示您重新開機。請務必先儲存目前開啟的任何檔案或文件。選取 「是」以重新開機。

#### 協助工具

HP 致力於改善產品、服務、和程式的使用性和方便性來滿足消費者。預先裝妥 Microsoft Windows XP 或 XP Ready 的 HP 產品,均具備協助工具。這些產品採用業界領先的 Assistive Technology 產品來測試,以確保任何時間、任何地點 ... 任何人皆可方便的使用。

#### 安裝或升級裝置驅動程式

在作業系統安裝完成之後安裝選購的硬體裝置時,您也必須為每一個裝置安裝驅動程式。

如果提示 I386 目錄,請將路徑規格更換爲 C:\i386,或使用對話方塊中的 「瀏覽」按鈕尋找 I386 資料夾。此動作將作業系統指向適當的驅動程式。

您可以從下列網站得到最新的支援軟體,包括適用您作業系統 的支援軟體:

#### www.hp.com/support

您也可以利用下列網站所提供的支援軟體管理 (Support Software Management) 訂購單,透過訂閱 Compaq 支援光碟套件 (Compaq Support CD Kit) 取得最新的支援軟體:

http://www.compaq.com/support/files/desktops/us/purchase.html

此網站亦提供有關如何訂閱的資訊。



如果電腦配備有可讀寫的光碟機,則必須要安裝適當的應用程 式才能寫入該光碟機。若要安裝應用程式,請連按兩下桌面上 的 「設定軟體 (Setup Software)」 圖示或應用程式啓動器,並 在出現提示時選取「Easy CD Creator」和「Direct CD」選項。

#### 自訂顯示器顯示設定

您可以手動選擇或變更顯示器型號、重新整理速率、螢幕解析 度、色彩設定、字型大小和電源管理設定。方法是,在 Windows 桌面上按一下右鍵,然後按一下「內容」以變更顯示 設定。有關更詳細的資訊,請參閱圖形控制器公用程式所提供 的線上說明文件,或顯示器所附的說明文件。

# 保護軟體

爲了避免軟體的遺失或損壞,您應該備份儲存在硬碟裡的所有 系統軟體、應用程式、和相關檔案。有關備份資料檔案的操作 指示,請參閱作業系統或備份公用程式說明文件。

# 環原軟體

使用電腦隨附的 Restore Plus! 光碟及其他光碟,來還原原始作 業系統和原廠安裝好的軟體。請仔細閱讀並遵照電腦隨附的環 原解決方案的指示進行。

如果對本光碟有任何疑問,或光碟有任何問題,請聯絡客戶服 務中心。

#### 關閉電腦

若要正確關閉電腦,請先關閉作業系統軟體。在 Microsoft Windows XP Professional 和 Microsoft Windows 2000 Professional 中,依序按一下「開始」>「關機」。在 Microsoft Windows XP Home 中,依序按一下「開始」>「電腦關機」。電腦會自動關機。

視作業系統而定,接下電源按鈕會導致電腦進入低耗電量或「待機」狀態,而非自動地關閉電源。這可讓您節省能源而不需要關閉軟體應用程式;稍後您可以隨時繼續使用電腦,不需要重新啓動作業系統且不會遺失任何資料。



**注意事項:**手動強迫電腦關機會導致資料遺失。

若要關閉電腦的電源,請按住電源按鈕四秒鐘。然而,手動關閉電源會略過待機狀態而造成資料遺失。

若要重新設定電源按鈕執行開機/關機的模式,請執行「電腦設定 (Setup)」。請參閱*說明文件庫*光碟上的 《電腦設定 (Setup) 指 南》,以獲得有關使用電腦設定 (Setup) 公用程式的詳細資訊。

# 尋找更多的資訊

請參閱*說明文件庫* 光碟中,易於存取的 PDF 格式檔案,以獲得其他產品資訊。光碟包含下列出版品:

- *快速設定* (同時提供印製品與說明文件庫光碟上的 Adobe Acrobat PDF) 協助您連接電腦與週邊裝置。
- *快速入門*(同時提供印製品與說明文件庫光碟上的 PDF) 協助您安裝原廠提供的軟體;也包括在初始啓動期間遇到任何問題的基本疑難排解資訊。
- *硬體參考指南* (說明文件庫光碟上的 PDF) 提供產品硬體的總覽與升級此系列產品電腦的相關指示,包 括 RTC 電池、記憶體與電源供應器的資訊。

- 電腦設定(Setup)(F10)公用程式指南(説明文件庫光碟上 的 PDF )
  - 提供針對維護用途或安裝新硬體裝置時,如何使用此工具來 重新設定或修改預設設定的指示。
- *桌上型電腦管理指南*(說明文件庫光碟上的 PDF) 提供如何使用預先安裝在某些機型上的安全性和智慧管理功 能之相關定義和指示。
- 網路與網際網路通訊指南 (說明文件庫光碟上的 PDF) 提供基本網路資訊,以及如何安裝裝置驅動程式的指示,與 如何使用在某些桌上型電腦機型上預先安裝的網路介面控制 器 (NIC) 功能的指示;亦提供有關網路服務供應商與使用網 際網路的資訊。
- *疑難排解指南*(說明文件庫光碟上的 PDF) 針對客戶提供的綜合性指南,其中有疑難排解此電腦之好用 的提示與可能發生之軟硬體問題的解決方案;包括診斷碼的 資訊,以及有關執行 Computer Diagnostics for Windows 的資 訊。
- 安全與法規資訊指南(說明文件庫光碟上的 PDF) 提供符合美國、加拿大和各種國際法規的安全與法規資訊。



如果您沒有 CD-ROM 光碟機,則您可能需要從 http://www.hp.com 下載產品說明文件。按一下 「支援與驅動程 式」>「Compag 參考文件庫」。

#### 找出法規資訊

依據 FCC 規定第 15 部份,此電腦爲 Class B 數位裝置。請參閱 說明文件庫光碟上的《安全與法規資訊》,以取得 Class B 的 資訊。

#### 使用説明文件庫光碟

1. 將光碟片插入 CD-ROM 光碟機。

在光碟上的軟體檢查 Windows 區域設定時,可能會出現短暫的延遲。如果電腦中沒有 Adobe Acrobat 或 Acrobat Reader 的最近版本,程式會自動從光碟安裝。

2. 請閱讀並依照提示來完成安裝。

在開始系統初始安裝期間或稍後在 Windows 區域設定裡選擇語言,會顯示功能表和書籍。如果區域設定沒有符合光碟上支援的語言,功能表和書籍會以英文顯示。

3. 按一下您要閱讀的書名。

如果 CD-ROM 光碟機有兩分鐘以上沒有動靜,可能是沒有啓用電腦上的自動執行功能。

如果程式沒有自動執行時,請執行說明文件庫光碟:

- 1. 按一下「開始」>「執行」。
- 2. 鍵入:

#### X:\DocLib.exe

(其中 X 是 CD-ROM 光碟機的代號)

3. 按一下 「確定」。

如果電腦正在執行 Linux 作業系統,則*說明文件庫* 光碟將不會自動執行。若要尋找電腦的其他硬體說明文件,請瀏覽至光碟上的 HelpFiles 資料夾。若要檢視光碟上的文件,請從www.adobe.com 下載並安裝 Adobe Acrobat Reader for Linux。

### 撥技術支援電話之前

如果您有電腦方面的問題,在撥打技術支援電話之前請先嘗試 下列的解決方案。

- 查看電腦正面的閃爍 LED,其代表特定問題的錯誤碼。請參 閱本指南中的「診斷指示燈與警示聲的解譯」,以取得詳細 **資訊**。
- 如果螢幕一片空白,請將顯示器插入電腦上的另一個視訊埠 (如果有的話)。或者,換一台確定可正常運作的顯示器。
- 如果您在網路上作業,請將另一台具不同纜線的電腦插入網 路連接器。可能是網路插頭或纜線有問題。
- 如果最近有新增硬體,請移除該硬體然後檢查電腦是否可以 正常運作。
- 如果最近有安裝軟體,請解除安裝該軟體然後檢查電腦是否 可以正常運作。
- 請參閱本指南中的下列「好用的提示」一節,以取得更詳 細的一般建議。
- 請參閱*說明文件庫* 光碟上的綜合性 《*疑難排解指南*》,以 取得更詳細的資訊。
- 請參照綜合性線上技術支援,網址爲: http://wwss1pro.compag.com/support/home/index.asp
- 執行 Restore Plus! 光碟。

如果必須撥打技術協助電話(1-800-652-6672),請準備好下列事 項以確保服務人員可以協助您解決問題:

- 打電話時人在電腦前面。
- 撥打電話前,先寫下電腦與顯示器的序號以便提供。
- 挪出與技術服務人員進行疑難排解問題所需花費的時間。



有關銷售資訊與保固升級 (CarePaqs),請電洽 1-800-282-6672。

### 好用的提示

如果電腦、顯示器、或軟體發生非嚴重性的問題,在採取進一步動作之前,請先參閱下列一般建議清單:

- 檢查電腦及顯示器是否插入有作用的電源插座。
- 檢查電壓選擇切換開關是否設定為您所在區域適用的電壓 (115V或 230V)。
- 檢查電腦是否開機且綠色電源指示燈是否亮著。
- 檢查顯示器是否開啟且綠色顯示器指示燈是否亮著。
- 查看電腦正面的閃爍 LED。閃爍的指示燈表示錯誤碼,將協助您診斷問題。請參閱*說明文件庫*光碟上 《疑難排解指 南》中的附錄 A,以取得更詳細的資訊。
- 如果顯示器太暗,請試著調高顯示器的亮度和對比設定。
- 按住任一鍵。如果系統發出嗶聲,則鍵盤操作正常。
- 檢查全部纜線,看是否有鬆脫或連接不正確。
- 按下鍵盤上的任一鍵或按下電源按鈕喚醒電腦。如果系統處於暫停模式,請按住電源按鈕至少四秒鐘將電腦關機,然後再按下電源按鈕以重新啓動電腦。如果系統無法關機,請拔除電源線,稍待幾秒,然後再將它插上。如果電腦無法自動重新啟動,請按下電源按鈕來啟動電腦。
- 在安裝非隨插即用擴充卡或其他選用設備之後,請重新設定 電腦。請參閱「解決硬體安裝問題」中的相關指示。
- 請確定所有需要的裝置驅動程式均已安裝。例如,如果有連接印表機,則需要安裝印表機驅動程式。
- 開機前先取出系統中所有的磁片。
- 如果已安裝的作業系統不是原廠安裝的作業系統,請檢查一下,以確定您的系統有支援。

■ 如果您的電腦安裝了多個視訊來源(嵌入式、PCI或 AGP介面)(嵌入式視訊僅適用某些機型),而只有單一顯示器, 則顯示器必須插入選定為主要 VGA 介面的來源顯示器連接器。在啟動期間,其他的顯示器連接器都會停用;如果顯示器連接到停用的連接埠,該顯示器將無法運作。您可以在電腦設定 (Setup) (F10) 中選擇預設的 VGA 來源。



注意事項:電腦一旦插上 AC 電源,主機板上就有通電。您必須先拔掉電源線才能打開電腦外殼,以免主機板或組件受損。

# 基本疑難排解

本節專注在初始設定程序期間可能會遇到的問題。您可在*說明 文件庫* 光碟上與下列網站的參考文件庫之下,找到綜合性的 《*疑難排解指南*》:

http://www.hp.com/support °

#### 解決一般問題

您可以輕鬆地解決本節所說明的一般問題。如果問題繼續出現, 而您無法自行解決,或您對於執行相關作業沒有把握,請聯絡 授權代理商或轉售商。

#### 解決一般問題

問題	原因	解決方案
當按下電源按鈕時,電 腦呈現鎖定狀態,且無 法關機。	軟體無法控制電源開關。	按住電源按鈕至少四秒鐘,直到電腦 關機為止。
電腦對於 USB 鍵盤或滑 鼠的操作沒有回應。	電腦處於 <b>待機</b> 模式。	按下電源按鈕可離開 <b>待機</b> 模式,繼續 執行。

 $\triangle$ 

注意事項:嘗試從**待機**模式恢復執行時,請勿按住電源按鈕超過四秒鐘。否則,電 · 腦就會關機,且您的資料將會潰失。

解決一	般問題	(續)
M+//\	ᄱᆇᆘᆈᄯᇏ	

問題	原因	解決方案
電腦日期和時間顯示不 正確。	可能需要更换 RTC (即時時鐘)電池。 將電腦連接到有 通電的 AC 電源 插座,即可延長 RTC 電池的壽命。	首先,請在 <b>「控制台」</b> 下重設日期和時間(「電腦設定 (Setup)」亦可用於更新 RTC 日期和時間)。如果問題繼續出現,請更換 RTC 電池。請參閱《硬體參考指南》上有關安裝新電池的操作指示,或聯絡授權代理商或轉售商來更換 RTC 電池。
電腦週期性地暫停。	網路驅動程式已載入, 但未建立網路連線。	建立網路連線,或使用「電腦設定 (Setup)」或「Microsoft Windows 裝置管理員」來停用網路控制器。
使用鍵板上的方向鍵 無法使游標移動。	Num Lock 鍵的指示燈 可能亮了。	按 Num Lock 鍵。如果您想要使用方向鍵,則 Num Lock 指示燈不應該亮。 Num Lock 鍵可在「電腦設定(Setup)」中設為停用(或啟用)。
無法移除電腦外殼或 存取面板。	智慧型外殼鎖 (部份電腦 上的特殊裝置)被鎖定。	請使用「電腦設定 (Setup)」將智慧型外殼鎖解除鎖定。 HP 提供智慧型外殼萬能鑰匙,這是 一種手動停用智慧型外殼鎖的裝置。 萬一忘記密碼、斷電、或電腦故障 時,您就需要萬能鑰匙。
出現效能變差的狀況。	處理器過熱。	<ol> <li>確定沒有任何東西擋住電腦通風孔。</li> <li>確定風扇連接正確且運作正常(某些風扇僅在需要時才運作)。</li> <li>確定處理器散熱槽安裝正確。</li> </ol>
	硬碟機的空間已滿。	將資料從硬碟機轉移出來,以騰出更 多的硬碟空間。

#### 解決一般問題 (續)

問題	原因	解決方案
電腦自動關閉電源且 電源 LED 每秒閃紅燈	處理器散熱保護功能已啟 動:	1. 確定電腦通風孔沒有阻塞而且冷 卻風扇運轉中。
兩次,後面跟著暫停 兩秒。	風扇可能受阻或未開啟。 <b>或</b> 未將散熱槽妥善連接到處 理器。	<ol> <li>打開罩蓋,按下電源按鈕,然後 檢查處理器風扇是否運轉。如果 處理器風扇未運轉,請確定風扇 的纜線有插入主機板插頭。確定 風扇安置正確。</li> </ol>
		<ol> <li>如果風扇已插好且安置正確,但 仍無法運轉,則請更換處理器風 扇。</li> </ol>
		<ol> <li>4. 重新安置處理器散熱槽,並確認 風扇組合套件已接妥。</li> </ol>
		5. 聯絡授權轉售商或服務供應商。

#### 解決一般問題 (續)

問題	原因	解決方案
系統無法開機,且電腦 正面的 LED 不會閃爍。	系統無法開機。	按住電源按鈕至少 4 秒鐘。如果硬碟 機 LED 變成綠色,則:
		<ol> <li>檢查電壓選擇器(位於電源供應器的後方)是否設定為適當的電壓。正確的電壓設定取決於您所在的區域。</li> </ol>
		2. 一次移除一張擴充卡,直到主機 板上的 3.3 V_aux 指示燈亮起。
		3. 更換主機板。
		或
		按住電源按鈕至少 4 秒鐘。如果硬碟 機 LED 沒有變成綠色,則:
		1. 檢查裝置是否插入有作用的 AC 插座。
		<ol> <li>打開罩蓋並檢查電源按鈕的排線 是否有正確連接到主機板。</li> </ol>
		<ol> <li>檢查電源供應器的兩條電源線是 否都有正確連接到主機板。</li> </ol>
		4. 檢查主機板上的 3.3 V_aux 指示 燈是否亮起。如果指示燈已亮 起,則更換電源按鈕的排線。
		5. 如果主機板上的 3.3 V_aux 指示 燈未亮起,則更換電源供應器。
		6. 更换主機板。

#### 解決硬體安裝問題

當您新增或移除硬體(如額外的磁碟機)時,需要重新設定電腦。如果您安裝了隨插即用的裝置,Windows 2000 和Windows XP 會自動辨識裝置並設定電腦組態。如果您安裝了非隨插即用的裝置,新硬體安裝完成之後必須重新設定電腦。在Windows 2000,選取「控制台」上的「加入新的硬體」圖示(如果是在 Windows XP,請使用「新增硬體精靈」),並遵循出現在螢幕上的指示。

#### 解決硬體安裝問題

問題	可能的原因	建議的解決方案
新裝置不被辨識為系統的 一部份。	裝置未安置或連接妥 當。	確定裝置已適當而安全地連接, 且連接器上的針腳未向下彎曲。
	新外接式裝置的纜線鬆 脫或電源纜線被拔除。	確定全部纜線已適當、安全地連 接,且纜線或連接器上的針腳沒 有被彎曲。
	新外接式裝置的電源開 關未開啟。	請關閉電腦、開啟外接式裝置的電源,然後開啟電腦以整合該裝置與 電腦系統。
	當系統通知您組態變更 時,您沒有接受它們。	將電腦重新開機,然後遵照指示接 受變更。
	如果預設組態與其他裝置發生衝突,則新增的 隨插即用卡就可能無法 自動設定。	使用 Windows 2000 或 Windows XP 裝置管理員,來取消 選取該卡的自動設定,並選擇不會 造成資源衝突的基本組態。您也可 以使用「電腦設定 (Setup)」重新 設定或停用裝置來解決資源衝突。
電腦無法啟動。	在升級時使用錯誤的記 憶體模組,或記憶體模 組安裝在錯誤位置。	<ol> <li>請檢視系統所附的文件,以確 定您使用了正確的記憶體模組, 並確認安裝是否正確。</li> </ol>
		<ol> <li>請注意嗶聲和電腦正面的 LED 指示燈。請參閱「診斷指示燈 與警示聲的解譯」,以判斷可 能的原因。</li> </ol>
		3. 如果仍然無法解決問題,請聯 絡客戶支援中心。

解決硬	體安	提問題		續)
カナルハドメ	. 112 - 24 :		5 (/	II县 /

問題	可能的原因	建議的解決方案
電源 LED 閃紅燈,每秒五	記憶體安裝不正確或故	1. 重新安置 DIMM。開啟系統。
次,接著暫停兩秒,然後 電腦發出五次嗶聲。	障。	2. 一次更换一條 DIMM,以找出 故障模組。
		3. 將其他廠商記憶體更換成 HP 記憶體。
		4. 更换主機板。
電源 LED 閃紅燈,每秒六次,接著暫停兩秒,然後	視訊卡未正確就定位或 故障,或是主機板故 障。	針對具圖形卡的系統:
		1. 重新安置圖形卡。開啟系統。
電腦發出六次嗶聲。		2. 更换圖形卡。
		3. 更換主機板。
		針對具整合性圖形的系統,請更換 主機板。

#### 診斷指示燈與警示聲的解譯

本節涵蓋在開機自動測試 (Power-On Self-Test, POST) 之前或期 間,可能產生的正面面板指示燈(LED)錯誤碼以及警示聲,但 它們不一定有相關的錯誤碼或文字訊息。



如果您看到 PS/2 鍵盤上的 LED 閃爍,請查看電腦正面面板上 的閃爍 LED, 然後參閱下列表格,以判斷正面面板 LED 錯誤 碼。



下表依序列出所應執行的建議動作。

#### 診斷正面面板指示燈 (LED) 與警示聲

活動	嗶聲	可能的原因	建議動作
綠色電源 LED 亮 起。	無	電腦開機∘	無
綠色電源 LED 每 兩秒鐘閃爍一 次。	無	電腦處於「暫停到 RAM (Suspend to RAM)」模式(僅 適用某些機型)或 正常的「暫停」模 式。	無
綠色電源 LED 每 秒鐘閃爍四次。	無	電腦處於「暫停到 磁碟 (Suspend to Disk)」或「休眠 (Hibernate)」模 式。	無
紅色電源 LED 每 秒鐘閃爍兩次,	無	處理器散熱保護功 能已啟動:	1. 確定電腦通風孔沒有阻塞而且冷卻 風扇運轉中。
後面跟著暫停兩 秒。		風扇可能受阻或未開啟。 或 未將散熱槽/風扇 組合套件妥善連接	<ol> <li>打開罩蓋,按下電源按鈕,然後檢查處理器風扇是否運轉。如果處理器風扇未運轉,請確定風扇的纜線有插入主機板插頭。確定風扇安置正確。</li> </ol>
		到處理器。	<ol> <li>如果風扇已插好且安置正確,但仍 無法運轉,則請更換處理器風扇。</li> </ol>
			<ol> <li>4. 重新安置處理器散熱槽,並確認風 扇組合套件已接妥。</li> </ol>
			5. 聯絡授權轉售商或服務供應商。

#### 診斷正面面板指示燈 (LED) 與警示聲 (續)

活動	嗶聲	可能的原因	建議動作
紅色電源 LED 持續亮著。	無	處理器未安裝 (無 法表示處理器是否 故障)。	<ol> <li>檢查處理器是否存在。</li> <li>重新安置處理器。</li> </ol>
紅色電源 LED 每 兩秒鐘閃爍一 次。	無	電源中斷( 電源供 應器超載 )。	<ol> <li>檢查電壓選擇器(位於電源供應器的後方)是否設定為適當的電壓。 正確的電壓設定取決於您所在的區域。</li> </ol>
			<ol> <li>打開罩蓋,並確定四線式 (4-wire) 電源供應器纜線已卡入定位於主機 板上的連接器。</li> </ol>
			3. 檢查是否因為裝置造成問題,方法 是移除「全部」連接的裝置(例 如硬碟機、磁碟機或光碟機,以及 擴充卡)。開啟系統。如果系統可 以進入 POST,則關機然後一次裝 回一項裝置並重複此程序,直到錯 誤發生為止。更換造成錯誤的裝 置。繼續一次加入一項裝置,以確 保所有的裝置皆能正常的運作。
			4. 更換電源供應器。
			5. 更换主機板。
紅色電源 LED 每秒鐘閃爍五次,後面跟著暫停兩秒。	5	載入視訊之前發生 記憶體錯誤。	<ol> <li>重新安置 DIMM。開啟系統。</li> <li>一次更换一條 DIMM,以找出故障 模組。</li> </ol>
19°			3. 將其他廠商記憶體更換成 HP 記憶 體。
			4. 更換主機板。
紅色電源 LED 每	6	載入視訊之前發生	針對具圖形卡的系統:
秒鐘閃爍六次, 後面跟著暫停兩		圖形卡錯誤。	1. 重新安置圖形卡。開啟系統。
秒。			2. 更換圖形卡。
-			3. 更換主機板。
			針對具整合性圖形的系統,請更換主機 板。

診斷正面面板指示燈	(LED)	與警示聲	(續)
IV III III III III III III III III III	(	/ 天白小月	-

活動	嗶聲	可能的原因	建議動作
紅色電源 LED 每秒鐘閃爍七次, 後面跟著暫停兩秒。	7	主機板故障(ROM 在載入視訊之前偵 測到故障)。	更換主機板。
紅色電源 LED 每 秒鐘閃爍八次, 後面跟著暫停兩 秒。	8	由於檢查碼錯誤導 致 ROM 無效。	<ol> <li>使用 ROMPaq 磁片重新快閃 ROM。請參閱<i>說明文件庫</i> 光碟 上 《桌上型電腦管理指南》中的 「ROM 快閃」一節。</li> <li>更換主機板。</li> </ol>
系統無法開機, 且 LED 不會閃 爍。	無	系統無法開機。	按住電源按鈕至少 4 秒鐘。如果硬碟機 LED 變成綠色,則:  1. 檢查電壓選擇器 (位於電源供應器的後方)是否設定為適當的電壓。正確的電壓設定取決於您所在的區域。  2. 一次移除一張擴充卡,直到主機板上的 3.3 V_aux 指示燈亮起。 3. 更換主機板。  或 按住電源按鈕至少 4 秒鐘。如果硬碟機 LED 沒有變成綠色,則:  1. 檢查裝置是否插入有作用的 AC 插座。  2. 打開罩蓋並檢查電源按鈕的排線是否有正確連接到主機板。  3. 檢查電源供應器的兩條電源線是否
			都有正確連接到主機板。 4. 檢查主機板上的 3.3 V_aux 指示燈是否亮起。如果指示燈已亮起,則更換電源按鈕的排線。 5. 如果主機板上的 3.3 V_aux 指示燈未亮起,則更換電源供應器。
			6. 更换主機板。

#### 訂購快速疑難排解指南

您可以選擇購買 《快速疑難排解指南》,其中包含易於遵循的流程圖,可導引您完成整個除錯流程。本指南是爲了授權服務供應商而寫,它所寫的步驟可能超出某些使用者的技術能力範圍。不當執行本指南中所述的某些程序會使電腦受損和 (或)使保證失效。如果不確定自己執行此工作的能力,或擔心可能導致產品的保證失效,在採取建議的更正動作之前,請先聯絡當地授權銷售代表或服務代表。

若要訂購 《快速疑難排解指南》,請使用下列部品編號:

- 一次訂購一本的話,部品編號為 153837-001
- 一次訂購五本的話,部品編號為 153838-001

授權代理商、轉售商和服務供應商,則應該透過訂購備用零件的一般程序來訂購此指南。在美國與加拿大的客戶請撥 1-800-952-7689。在其他國家的客戶,請洽詢當地的 HP 公司。